



## KASUTUSJUHEND



JUHTMEVABA KLAVIATUUR  
**RK-725W**

## ***Täname teid TM REAL-EL toodete ostmise eest!***

### **AUTORIÕIGUSED**

© 2026. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

### **KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

### **OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD**

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

### **KOMPLEKTSUS**

- Juhtmevaba klaviatuur – 1 tk.
- Toitekaabel – 1 tk.
- USB 2.4 Ghz vastuvõtja – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

### **ERIOMADUSED**

- Energiaefektiivne juhtmevaba tehnoloogia
- Valgustusega klaviatuur
- Juhtmevaba režiim 2.4 GHz
- Bluetooth režiim
- Sisseehitatud aku patarei
- Automaatne energiasäästurežiim
- Madalprofiillilised klahvid

### **SÜSTEEMSED NÕUDED**

- Operatsioonisüsteem Windows/Mac.
- Vaba USB pesa.

**KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS**

FN + F1 	Käivitada meediamängija	FN + F7 	Esitada / Paus
FN + F2 	Vähendada helitugevust	FN + F8 	Peatada esitamine
FN + F3 	Suurendada helitugevust	FN + F9 	Avada internetilehekülg
FN + F4 	Lülitada välja heli	FN + F10 	Postiprogrammi käivitamine
FN + F5 	Minna üle eelmisele helirajale	FN + F11 	Avada «Minu arvuti»
FN + F6 	Minna üle järgmisele helirajale	FN + F12 	Avage «Lemmikud»

**ÜHENDAMINE**

Taustvalgustuse sisse/välja lülitamine: FN + Scroll Lock

Tehase režiim: 2.4G režiim

Režiimide vahetamine:

FN + Q – vali 2.4 GHz režiim

FN + W – vali BT1

FN + E – vali BT2

**2.4 GHz režiim:**

Lülitage klaviatuur sisse ja ühendage USB-vastuvõtja.

**Bluetooth-režiimid:****BT1:**

Vajutage FN + W, et valida BT1. Seejärel vajutage uuesti FN + W ja hoidke 3 sekundit all, et siseneda BT1 režiimi. Leidke ja lisage oma seadmesse „REAL-EL RK-725W” (BT1).

**BT2:**

Vajutage FN + E, et valida BT2. Seejärel vajutage uuesti FN + E ja hoidke 3 sekundit all, et siseneda BT2 režiimi. Leidke ja lisage oma seadmesse „REAL-EL RK-725W” (BT2).

**TEHNILISED OMADUSED**

Omadused	Väärtus
Klaviatuur klahvide arv	104
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	15 Fn
Juhtmevaba tehnoloogia	2.4 Ghz, Bluetooth 1/2
Tööraadius	10 m
Akumulaator	liitiumioonaku 2000 mAh (7.4 Wh)
Toetab OS	iOS, iPad OS, Mac OS, Windows, Android
Laadimis interface	USB Type-C
Mõõdud	440 × 23 × 129 mm
Värv	must
Kaal	470 ± 5 g

*Märkused:*

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: [www.real-el.com](http://www.real-el.com)

Toote garantiiäeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.