



KASUTUSJUHEND



**JUHTMEVABA KLAVIATUURI
JA HIIRE KOMPLEKT**

KIT-555W

Täname teid TM REAL-EL toodete ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2026. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba klaviatuur – 1 tk.
- Juhtmevaba hiir – 1 tk.
- Toitekaabel – 1 tk.
- USB 2.4 Ghz vastuvõtja – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

ERIOMADUSED

- Energiaefektiivne juhtmevaba tehnoloogia
- Juhtmevaba režiim 2.4 GHz
- Bluetooth režiim
- Sisseehitatud aku patarei
- Lisa kiirklahvid
- Win/Maci paigutuse vahetamine

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows/Mac.
- Vaba USB pesa.

KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

FN + F1 ☼ Ekraani heleduse vähendamine -	FN + F7 ◀◀ Minna üle eelmisele helirajale
FN + F2 ☼ Ekraani heleduse suurendamine +	FN + F8 ▶▶ Esitada / Paus
FN + F3 ☐ Windowsi vahetamine	FN + F9 ▶▶ Minna üle järgmisele helirajale
FN + F4 🏠 Avada internetilehekülg	FN + F10 📶 Lülitada välja heli
FN + F5 🖥️ Мій комп'ютер	FN + F11 🔊 Suurendada helitugevust
FN + F6 🔍 Otsing	FN + F12 🔊+ Vähendada helitugevust
FN + ESC: FN-klahvide lukustamine/avamine	

ÜHENDAMINE

- Enne töö algust laadige aku
- Valige vajaliku operatsioonisüsteem Mac/Win lüliti abil klaviatuuril.
- Ühendage USB-vastuvõtja arvuti vabasse USB-porti.
- Seade tuvastatakse automaatselt. Vajadusel aktiveerige komplekt, vajutades suvalist klahvi.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Juhtmevaba tehnoloogia	2.4 GHz
Tööraadius	10 m
Toetab OS	Windows/Mac OS
Laadimis interface	USB Type-C
Värv	must
Klaviatuur	
Klaviatuur klahvide arv	108
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Akumulaator	liitiumioonaku 300 mAh (1.11 Wh)
Mõõdud	442 × 28 × 155 mm
Kaal	496 g
Hiir	
Klahvide arv	5 + 1
Eraldusvõime	800/1200/1600/2400/3200 dpi
Akumulaator	liitiumioonaku 500 mAh (1.85 Wh)
Mõõdud	113 × 56 × 35 mm
Kaal	69 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiiäeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.