



KASUTUSJUHEEND



KLAVIATUUR
RK-715W

Täname Teid juhtmevaba klaviatuur TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

KOMPLEKTSUS

- Klaviatuur – 1 tk.
- Toitekaabel – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

ERIOMADUSED

- Energiaefektiivne juhtmevaba tehnoloogia
- Juhtmevaba režiim 2.4 GHz
- Bluetooth režiim
- Sisseehitatud aku patarei
- Automaatne energiasäästurežiim
- Copilot AI ja Emoticons kiirklahvid

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows.
- Vaba USB pesa.

KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

FN + F1 ☼ Heleduse vähendamine

FN + F7 ◀◀ Minna üle eelmisele helirajale

FN + F2 ☼ Heleduse suurendamine

FN + F8 ▶▶ Esitada / Paus

FN + F3 ☐ Windowsi vahetamine

FN + F9 ▶▶ Minna üle järgmisele helirajale

FN + F4 🔍 Otsing

FN + F10 🔍× Lülitada välja heli

FN + F5 🎧 Win: Mikrofoni sisse lülitamine / Mac: Siri

FN + F11 🔍 Suurendada helitugevust

FN + F6 🌙 Unerežiim

FN + F12 🔍) Vähendada helitugevust

ÜHENDAMINE

Pärast arvutiga ühendamist tuvastab klaviatuur automaatselt operatsioonisüsteemi tüübi.

Kui süsteemi ei tuvastata, saab seda käsitsi vahetada:

Fn+W – klaviatuuri lülitamine Mac OS-i režiimi.

Fn+Q – klaviatuuri lülitamine Windowsi režiimi.

Mac OS-is kasutatakse vaikimisi funktsiooniklahvide kombinatsioone.

Windowsis kasutatakse vaikimisi F1–F12 funktsiooniklahve.

Kasutage Fn-klahvi lukustust (Fn + ESC), et muuta vaikimisi määrangut.

2.4 GHz režiim

Sisestage USB-vastuvõtja arvuti USB-porti. Lülitage klaviatuuri toitenupp asendisse ON.

Vajutage nuppu , et minna 2.4G režiimi – aktiveerub vastav 2.4G indikaator tuli.

Bluetooth-režiim

Lülitage klaviatuuri toitenupp asendisse ON. Vajutage nuppu , et lülituda Bluetooth-režiimi – Bluetoothi indikaator süttib siniselt ja hakkab vilkuma. Leidke arvuti Bluetoothi seadetest seade nimega „REAL-EL RK-715W“ ja looge ühendus.

Kui soovite klaviatuuri Bluetooth-ühendust uuesti luua, vajutage nuppu , et minna Bluetooth-režiimi, seejärel vajutage ja hoidke all nuppu , kuni sinine indikaator hakkab vilkuma – seejärel saate ühenduse luua Bluetoothi seadetes.

Märkus: Ühendusviis sõltub seadmest, millega soovite ühendust luua. Ühenduse katkestamiseks hoidke all BLUETOOTH-nuppu. Pärast seda saate luua uue ühenduse.

	Roheline indikaator on aktiivne: NUM-klaviatuur on sisse lülitatud. Roheline indikaator vilgub: 2.4G ühendusrežiim on sisse lülitatud. Roheline indikaator vilgub aeglaselt: 2.4G uuesti ühendamise režiim.	 Win: Copilot Mac: Rakenduste vahetamine
	Sinine indikaator on aktiivne: Caps Lock on sisse lülitatud. Sinine indikaator vilgub kiiresti: Bluetooth-ühendusrežiim on sisse lülitatud. Sinine indikaator vilgub aeglaselt: Bluetooth uuesti ühendamise režiim.	 Ekraani lukustamine
	Roheline indikaator on aktiivne: FN-klahvi lukustus on aktiveeritud.	 Fn-klahvi lukustamine
	Punane indikaator vilgub: Seadme aku on tühi. Punane indikaator on aktiivne: Seade laeb. Punane indikaator on mitteaktiivne: Seade on täielikult laetud.	 Emoji

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Klaviatuur klahvide arv	109
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	15 Fn
Juhtmevaba tehnoloogia	2.4 GHz / Bluetooth
Tööraadius	10 m
Akumulaator	liitiumioonaku 300 mAh
Toetab OS	iOS, iPad OS, Mac OS, Windows, Android
Laadimis interface	USB Type-C
Tõrketu töövältus	üle 20.000.000 vajutust
Mõõdud	436 × 21 × 148 mm
Värv	hall + must
Kaal	438 ± 5 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.